

NGC C1 (Conector Negro)			
Pin#	Funcion	Color	Con. Ext.
1	Bobina #8	Az/Am	
2			
3	Bobina #7	Caf	
4	Inyector #8	Caf/Az	
5	Inyector #7	Caf/Am	
6			
7			
8			
9	Tierra (-)	Neg/Caf	A Tierra
10			
11	12V key on power	Ros	Llave ON 12v
12	12V constante	Ros/Blan	Bateria
13			
14			
15			
16			
17			
18	Tierra (-)	Neg/Caf	A Tierra
19			
20	Señal Pres. Aceite	Viol/Gri	
21	Señal Pres. A/C	Neg/Az	
22	Señal Temp. Ambiente	Mor/Ver	
23			
24			
25	(SCI) Receive "PCM" to OBD2	Blan/Ver	A OBD2
26	(SCI) Receive "TCM" to OBD2	Blan/Nar	A OBD3
27	Suministro 5v (+)	Am/Ros	
28	Solenoid MDS cil 4	Caf/Az	
29	Alimentacion 12v (+) Fusible	Roj	Bateria 12v
30	Switch Ign. Output, Fusible	Am	A Mot. Arranque SW
31	Señal O2 chofer trasero	Az/Am	
32	Sensor O2 upstream	Caf/Ver	
33	Señal O2 pasajero trasero	Caf	
34	CAN C + a OBD2	Blan/Ver	A OBD2
35	Can C - a OBD2	Blan/Az	A OBD2
36	(SCI) Transmite PCM a OBD2	Blan/Caf	A OBD2
37	(SCI) Transmite TCM a OBD2	Blan/Ver	A OBD2
38	PCI (BUS)	Blan/Viol	A OBD2

NGC C2 (Conector Naranja)			
Pin#	Funcion	Color	Con. Ext.
1	Bobina #6	Az/Nar	
2	Bobina #5	Az/Am	
3	Bobina #4	Az/Viol	
4	Inyector #6	Caf/Viol	
5	Inyector #5	Caf/Nar	
6	Cuerpo Acel. C. Motor	Bei/Am	
7	Bobina #3	Az/Mot	
8	Solenoid EGR	Az/Viol	
9	Bobina #2	Az/Bei	
10	Bobina #1	Az/Ver	
11	Inyector #4	Caf/Bei	
12	Inyector #3	Caf/Azcla	
13	Inyector # 2	Caf/Azosc	
14	Inyector #1	Caf/Am	
15	TPS Tierra	Caf/Az	
16	Solenoid MDS cil 6	Caf/Ver	
17	Calen. O2 Frente Pasajero	Caf/Viol	
18	Calen. O2 Frente Chofer	Caf/Ver	
19	Control Alternador	Caf/Gro	
20	Cuerpo Acel. C. Señal	Viol/Nar	
21	Señal TP #1	Caf/Nar	
22	Señal Sensor EGR	Az/Ver	
23	Señal Sensor MAP	Viol/Caf	
24	Retorno Sensor Knock #1	Caf/Ver	
25	Señal Sensor Knock #1	Az/Am	
26			
27	Tierra Sensor (-)	Az/Ver	
28	Señal TP #2	Caf/Ver	
29	Suministro 5v (+)	Ros/Am	
30	Señal IAT	Az/Ver	
31	Señal O2 chofer Frente	Az/Azcla	
32	Retorno O2 Downstream	Az/Verosc	
33	Señal O2 pasajero Frente	Az/VerCla	
34	Señal CMP	Az/Gri	
35	Señal CKP	Caf/Az	
36	Señal Sensor Knock #2	Caf/Blan	
37	Retorno Sensor Knock #2	Blan/Caf	
38	Cuerpo Acel. Motor (-)	Bei/Nar	

NGC C3 (Conector Blanco)			
Pin#	Funcion	Color	Con. Ext.
1			
2			
3	rol Relevador ASD	Caf/Blan	Tierra Relev. ASD(86)
4			
5	MSD Cil #7		
6	MSd Cil #1	Caf/Viol	
7			
8	NVL	Viol/Ver	Eliminar
9	O2 Tras	Caf/Blan	Eliminar
10	O2 TRas	Caf/Gri	Eliminar
11	Clutch A/C	Az/Nar	Tirra Relev. A/C
12			
13			
14	ñal Sensor Fren.	Viol/Am	
15	torno Switch S/C	Viol/Caf	
16	retorno APPS #1	Caf/Am	Pedal
17	retorno APPS #2	Caf/Viol	Pedal
18	Señal Switch S/C	Viol/Nar	
19	relevador ASD Output	Caf/Blan	Relev. ASD a ECM (87)
20	Evap Purge	Az/Caf	Eliminar
21	PRN Switch	Viol/Az	Aterrizar para Neutal
22	Switch Sensor PTO	Viol	
23	Switch Freno 545RFE	Ver/Blan	TCC Lockup 545RFE
24			
25	Señal APPS #1	Caf/Blan	Pedal
26			
27			
28	relevador ASD Output	Caf/Blan	Relev. ASD a ECM (87)
29	orno Purga EVAP	Az/Caf	
30	Switch P/S	Az/Blan	
31			
32			
33	ñal Temp. Aceite	Viol/Caf	
34	ñal Switch S/C #1	Az/Blan	
35	NVLD	Viol/Blan	Eliminar
36	Señal APPS #2	Blan/Caf	Pedal
37	Relev. Bomba Comb.	Caf	Aterriza Relev. Comb.
38	bl Relev. Mot. Arran.	Ver/Nar	Aterriza Relev. Marcha

NGC C4 (Conector Verder) No se usa para manual o auto 727/904 o TCM EXT			
Pin#	Funcion	Color	Con. Ext.
1	Control Sol. Overdrive	Am/Gri	
2	Control Sol. S-C	Am/Ver	
3			
4	Control Sol. MS	Ver	
5			
6	Control Sol. 2-C	Am/Ver	
7			
8	Control Sol. Underdrive	Am/Az	
9			
10	Control Sol l/r	Ver/Blan	
11	Control Sol. Presion	Am/Gri	
12	Tierra (-)	Neg	
13	Tierra (-)	Neg	
14	Tierra (-)	Neg	
15	Sensor T-1 TRS	Ver/Azclar	
16	Sensor T-3 TRS	Ver/Azosc	
17	Sensor Off Switch OD	Ver	
18	Relev. Control Trans.	Am/Az	
19	Salida Control Trans.	Am/Nar	
20	Sensor Presion 4-C	Caf/Am	
21	Sensor Presion Underdrive	Am/Blan	
22	Switch Pres. Overdrive	Ver/Bei	
23			
24			
25			
26	Sensor T-2 TRS	Ver/Az	
27			
28	Salida Relev. Cont. Trans.	Am/Nar	
29	Switch Pres. Low/Reversa	Am/Bei	
30	Sensore Presion sw 2-C	Ver/Am	
31	Señal Presion Linea	Am/Caf	
32	Salida Señal Veloc.	Ver/Caf	
33	Entrada Sensor Veloc.	Ver/Nar	
34	Tierra Senso Veloc.	Ver/Viol	
35	Señal Temp. Trans.	Ver/Nar	
36			
37	Señal T-42 TRS	Ver/Am	
38	Salida Relev. Cont. Trans.	Am/Nar	